# SONY

# **Digital Still Camera Quick Start Guide**

Cámara fotografía digital Guía de inicio rápido



# Cyber-shot

DSC-H90

4-422-777-11(1)

© 2012 Sony Corporation Printed in China





- □ Instruction Manual (1) Manual de instrucciones (1)
- □ Quick Start Guide (this manual) (1) Guía de inicio rápido (este manual) (1)



# **Getting started Primeros pasos**



## Shooting still images/movies Toma de imágenes fijas/películas

#### Shooting still images Toma de imágenes fijas Set the mode dial to **i** (Intelligent Auto). 1 Ajuste el dial de modo en in (Inteligente Auto).



Press and hold the shutter button halfway down to 2 focus.

When the image is in focus, a beep sounds and the 
indicator lights. Pulse el botón del disparador hasta la mitad y manténgalo pulsado para realizar el enfoque. Cuando la imagen está enfocada, suena un pitido y se ilumina el indicador ●



Do not cover the flash (A). No cubra el flash (A).

Press the shutter button fully down to take a picture. 3 Pulse el botón del disparador a fondo para tomar una fotografía.



## Shooting movies Toma películas





To START RECORDING - press the shutter button. 2 Para COMENZAR LA GRABACIÓN, pulse el botón del disparador.



To STOP RECORDING - press the shutter button again. 3 Para DETENER LA GRABACIÓN, vuelva a pulsar el botón del disparador.



## Viewing images/Deleting an image Visualización de imágenes/Eliminación de una imagen



#### Viewing images Visualización de imágenes Press the 🕨 (Playback) button. Pulse el botón 🕨 (Reproducción).

Deleting an image

#### Eliminación de una imagen

Press the ?/m (Delete) button in playback mode.

Pulse el botón ?/m (Borrar) en el modo de reproducción.

Zoom (Still images/Movies)/Playback zoom (Still images only) Zoom (Imágenes fijas/Películas)/Zoom de reproducción (solo imágenes fijas)



#### Zoom (In shooting mode) Zoom (en modo de toma de imágenes)

W: zoom out W: aleiar con zoom



T: zoom in T: acercar con zoom



The camera enlarges the image using optical zoom (up to 16×). When the zoom scale is exceeded, the camera uses either smart or precision digital zoom.

La cámara amplía la imagen mediante el zoom óptico (hasta 16×). Cuando se excede la escala del zoom, la cámara utiliza el zoom digital inteligente o de precisión.

Playback zoom (In viewing mode) Zoom de reproducción (en modo de visualización)



Adjust the position with  $\blacktriangle / \bigtriangledown / \blacklozenge / \blacklozenge$  on the control button. Press  $\bullet$  on the control button to cancel playback zoom. Ajuste la posición con  $\blacktriangle / \bigtriangledown / \blacklozenge / \blacklozenge$  en el botón de control. Pulse • en el botón de control para cancelar el zoom de reproducción.

# **WINDOWS**

#### Installing "PlayMemories Home" Instalación de "PlayMemories Home"

# Recommended computer environment

Entorno	operativo	recomendado

OS	Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows			
(preinstalled)	7 SP1			
SO	Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows			
(preinstalado)	7 SP1			
CPU	Intel Pentium III 800 MHz or faster (For playing/editing the			
CPU	High Definition movies: Intel Core Duo 1.66 GHz or faster/ Intel			
	Core 2 Duo 1.66 GHz or faster)			
	Intel Pentium III 800 MHz o más rápido (Para reproducir/edital			
	películas de alta definición: Intel Core Duo 1,66 GHz o más			
	rápido/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz o más rápido)			
*1 64-bit editions and Starter (Edition) are not supported. Windows Image Mastering				
API (IMAPI) Ver.2.0 or later is required to install the advanced function for creating				
discs.				
*2 Starter (Edition) is not supported.				
*1 Las ediciones de 64 bits y Starter (Edition) no son compatibles. Para utilizar la				
función de creación de discos, se requiere Windows Image Mastering API (IMAPI)				

Ver.2.0 o posterior. \*2 Starter (Edition) no se admite.

- Windows is registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries
- The <sup>™</sup> or <sup>®</sup> marks are not used in all cases in this manual.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. • Las marcas <sup>TM</sup> o <sup>®</sup> no se utilizan en todos los casos en este manual.
- With the computer turned on, connect the camera to the computer using the supplied USB cable, then turn on the camera.

Con el ordenador encendido, conecte la cámara al ordenador mediante el cable USB suministrado y, a continuación, encienda la cámara.



[Computer] (in Windows 7/Windows Vista) or [My 2 Computer] (in Windows XP)  $\rightarrow$  [PMHOME]  $\rightarrow$  doubleclick [PMHOME.EXE].

[Equipo] (en Windows 7/Windows Vista) o [Mi PC] (en Windows XP)  $\rightarrow$  [PMHOME]  $\rightarrow$  haga doble clic en [PMHOME.EXE].

Proceed with installation by following the instructions 3 on the screen.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar con la instalación.



#### Accessing "PlayMemories Home Help Guide" Acceso a la "Guía de ayuda de PlayMemories Home"

"PlayMemories Home" allows you to easily import images/movies. For details on "PlayMemories Home" functions, see the "PlayMemories Home Help Guide"

Accessing to "PlayMemories Home Help Guide": [Start] → [All Programs] → [PlayMemories Home]  $\rightarrow$  [PlayMemories Home Help Guide].

"PlayMemories Home" le permite importar imágenes/películas fácilmente. Para obtener más información acerca de las funciones de "PlavMemories Home", consulte la "Guía de ayuda de PlayMemories Home" Acceso a la "Guía de ayuda de PlayMemories Home": [Inicio] → [Todos los programas]  $\rightarrow$  [PlayMemories Home]  $\rightarrow$  [Guía de ayuda de PlayMemories Home].

#### Importing images/movies to a Windows computer

#### Importación de imágenes/películas a un ordenador Windows

With the computer turned on, connect the camera to the computer using the supplied USB cable, then turn on the camera.

The image/movie import window is displayed on the screen of the computer. Con el ordenador encendido, conecte la cámara al ordenador mediante el cable USB suministrado y, a continuación, encienda la cámara.

La ventana de importación de imágenes/películas aparece en la pantalla del ordenador.



Select the destination drive and folder, and the import 2 method, by following the instructions on the screen.

Siga las instrucciones de la pantalla para seleccionar la unidad y la carpeta de destino y el método de importación.

0	Import readia Nac.	
inc-atro 🕑	>>>>>>	Lead (Rec (C))
@ Impact new fire		10.1.00.1.00.00
o separt al fine	Inpet	Petros .
Number of reads files to import 11. (35.7 Mil)		

#### Click [Import]. 3

When the import of the data is completed, the main window is displayed. Haga clic en [Importar].

Una vez finalizada la importación de los datos, aparece la ventana principal.

## Mac

#### Importing images/movies to a Mac computer Importación de imágenes/películas a un ordenador Mac

Recommended computer environment

Entorno operativo recomendado

OS	USB Connection: Mac OS X v10.3 a v10.7		
(preinstalled)	Music Transfer: Mac OS X v10.4 to v10.7*		
SO	Conexión USB: Mac OS X v10,3 a v10,7		
(preinstalado)	Music Transfer: Mac OS X v10,4 a v10,7*		
* Equipped with Intel Processor			
Equipado con Procesador Intel			

- Mac and Mac OS are registered trademark of Apple Inc.
- The <sup>TM</sup> or <sup>®</sup> marks are not used in all cases in this manual
- Mac y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- Las marcas <sup>TM</sup> o <sup>®</sup> no se utilizan en todos los casos en este manual
- With the computer turned on, connect the camera to 1 the computer using the supplied USB cable, then turn on the camera.

Con el ordenador encendido, conecte la cámara al ordenador mediante el cable USB suministrado v. a continuación, encienda la cámara.



Double-click the newly recognized icon on the desktop 2  $\rightarrow$  the folder where the images/movies you want to import are stored.

Haga doble clic en el nuevo icono que aparece en el escritorio  $\rightarrow$  la carpeta donde se almacenarán las imágenes/películas que desea importar.

Drag and drop the image/movie files to the hard disk 3 icon.

Arrastre los archivos de imágenes/películas y suéltelos en el icono del disco duro.

## In-Camera Guide

## Guía en la cámara

[In-Camera Guide] allows you to search for details on camera operation, troubleshooting, etc., according to your needs.

To use [In-Camera Guide], use method A or B below

A: Select [In-Camera Guide] from MENU in shooting or playback mode. B: Press the ?/m (In-Camera Guide) button. The following procedure is for method A.

[Guía en la cámara] le permite buscar información detallada acerca del funcionamiento de la cámara, solución de problemas, etc., según sus necesidades.

- Para utilizar la [Guía en la cámara], emplee el método A o B a continuación. A: Seleccione [Guía en la cámara] del MENU en el modo de toma de imágenes o reproducción.
- B: Pulse el botón ?/m (Guía en la cámara).
- El siguiente procedimiento corresponde al método A.

Press the MENU button. Pulse el botón MENU. MENU Select the desired MENU item, then press the ?/m (In-2 Camera Guide) button. Seleccione el elemento deseado del MENU v. a continuación, pulse el botón ?/面 (Guía en la cámara). Select items: ▲/▼/◀/▶ ?/面 Set • (In-Camera Guide) Seleccione imágenes: ▲/▼/◀/▶ Ajuste: (Guía en la cámara) The operation guide for the selected item is displayed. La guía de funcionamiento del elemento seleccionado aparecerá en pantalla.

If you press the ?/m (In-Camera Guide) button (method B) when the MENU screen is not displayed, you can search the guide using keywords or icons.

Si pulsa el botón ?/m (Guía en la cámara) (método B) cuando la pantalla MENU no se visualiza, puede buscar en la guía utilizando palabras clave o iconos.



Ŷ Obtenga más información acerca de la cámara ("Guía del usuario de Cyber-shot")

1 Access the Sony support page. http://www.sony.net/SonyInfo/Support/ Acceda a la página de soporte de Sony.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

2 Select [United States] from the drop-down list.

Seleccione [United States] de la lista desplegable.

3 Search for the model name "DSC-H90" within the site, then find "Cyber-shot User Guide".

Busque el nombre del modelo "DSC-H90" en el sitio y, a continuación, busque "Guía del usuario de Cyber-shot".

